

Posso fare il bagno con il mio orologio?

Se cambio la pila al mio orologio mantiene comunque le sue caratteristiche di resistenza all'acqua?

Ho fatto la doccia indossando un orologio water resistant e ora vedo il quadrante appannato, perché?

Queste sono le più tipiche domande alle quali si trovano spesso di fronte orologiai e gioiellieri.

Cerchiamo ora di fare un po' di chiarezza in modo rapido ed esauritivo.

L'impermeabilità di un orologio fa sempre riferimento alla sola parte meccanica,

ad esclusione quindi delle altre componenti,

come ad esempio il cinturino, infatti difficilmente troverete un cinturino in pelle con la dicitura water resistant perché è naturale che questi si usurino ma è altrettanto vero che possono essere sostituiti con una spesa piuttosto contenuta.

In genere, ogni orologio riporta sul fondello (cioè la parte inferiore della cassa, quella a contatto con la pelle)

una dicitura simile a queste: 3 ATM, 5 ATM, 10 ATM... queste sono le atmosfere alle quali è consentito immergere l'orologio senza danneggiarlo. Una atmosfera equivale a 10 metri di profondità.

A titolo esemplificativo riportiamo di seguito una piccola tabella esplicativa:



Meters (m.)	Feet (ft.)	Bar (bar)							
30	98.5	3	✓	✗	✗	✗	✗	✗	
50	164	5	✓	✗	✗	✗	✗	✗	
100	328	10	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
300	984	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
1000	3291	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2000	6562	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓